

TIB-007

Aanwijscodes TenneT aanwijzing (Description of code of nomination)

Versiedatum 15-04-2024

Niet meer gebruikt op aanwijzingen uitgegeven na 2021-09-01

Referentie:

KEB H3.1

Doel (Purpose)

Zorgdragen voor duidelijke afbakening van het werkgebied en bevoegdheden van personen met een TenneT aanwijzing. *(Demarcation of work area and nomination.)*

Toepassingsgebied (Scope)

Deze procedure is van toepassing op alle TenneT aanwijzingen. *(The procedure is applicable on all TenneT nominations.)*

Werkwijze (Procedure)

Omdat er overlappingen bestaan tussen de IV regio indeling en de verschillende werkgebieden van de service providers, is hiermee bij de totstandkoming van de aanwijscodes zoveel mogelijk rekening gehouden. Hierdoor kan er flexibel worden omgegaan met verschillende situaties.

De codering van een TenneT aanwijzing is opgebouwd uit zeven codes, gescheiden door verbindingstreepjes (De complete code is als volgt opgebouwd:1-23-4-56-7).

(The code on the TenneT nomination form consists of seven characters. Below the explanation of the characters.)

Code 1

De eerste code is de letter T van TenneT. Hieraan is het duidelijk herkenbaar dat het om een TenneT aanwijzing gaat. *(Code 1 is always a T. The T stands for TenneT.)*

Code 2+3

De tweede en de derde code bestaat uit twee cijfers. Het eerste cijfer geeft de hoogspanningsaanwijzing weer, en het tweede cijfer de aanwijzing in de laagspanning. *(Code 2 is the nomination according to the BEI-BHS/NEN3840, code 3 is the nomination according to the BEI-BLS/NEN3140.)*

Hierin bestaan de volgende codes:

Hoogspanning (code 2)		Laagspanning (code 3)	
1	IV (SNPcEI)	1	IV (SNPcEI)
2	OIV (NPcEI)	2	OIV (NPcEI)
3	WV (NPcWI)	3	WV (NPcWI)
4	AVP <i>(this code doesn't exist in OESS)</i>	4	AVP <i>(this code doesn't exist in OESS)</i>
5	VP (SP)	5	VP (SP)
6	VOP (IP)	6	VOP (IP)
7	BD (CO)	0	Geen aanwijzing (NA)
8	THP (IA)	8	THP (IA)

Code 4

TIB-007

Aanwijscodes TenneT aanwijzing (Description of code of nomination)

Versiedatum: 15-04-2024

De vierde code geeft de beperking van de bevoegdheid aan. Hiermee wordt bedoeld de beperking ten aanzien van het werkveld (totaal (stations + verbindingen), stations, verbindingen of offshore. (Code 4 is the work area.)

Hierin bestaan de volgende codes:

0	Geen beperking (dus stations, verbindingen) No limitations (<i>substations, overhead-lines and cables</i>)
1	Alleen stations (<i>substations</i>)
2	Alleen verbindingen (<i>overhead-lines and cables</i>)
3	Alleen als bedieningsdeskundige in het LBC (Arnhem en/of Ede) (<i>control operator</i>)
4	Offshore (<i>offshore platform + export cable</i>)
5	Combinatie van de codes 0 en 4 (<i>combination of the codes 0 and 4</i>)

Code 5+6

De vijfde en zesde code bestaat uit een letter en cijfer. De letter geeft aan voor welke serviceprovider en/of TenneT afdeling wordt gewerkt. Daarnaast kan deze code worden toegewezen om aan te geven dat een persoon het recht van overpad heeft. Het cijfer geeft het werkgebied van deze serviceprovider en/of TenneT afdeling weer. De toewijzing geldt alleen voor standaard stations en verbindingen. De extra bevoegdheid voor stations en verbindingen met bijzondere risico's worden met code 7 weergegeven.

(Code 5 is the service provider area. Code 6 is the region within the service provider area.)

In de onderstaande tabellen worden de letters en de daarbij behorende cijfers weergegeven:

B	Bedrijfsvoeringcentra (LBC)		
Code	TenneT	Beperking	
0	LBC Ede	Geen beperking	(Ede -> Landelijk)
1	LBC Ede	Midden	(Ede -> NH, ZH, FL, GE, UT)
2	LBC Ede	Reserve	Reserve
3	LBC Ede	Noord	(Ede -> DR, GR, OV, FR)
4	LBC Ede	Zuid	(Ede -> ZE, NB, LI)
5	LBC Arnhem	220/380	(Arnhem -> Landelijk)
6	LBC Arnhem	Offshore	(Arnhem -> Landelijk)

G	Grid Service (GSN + GSO) TenneT		
Code	SP	Beperking	
0	GS	Geen beperking (alle IV regio's)	
1*	GS	GS regio West (IV west)	
2*	GS	GS regio West (IV midden)	
3*	GS	GS regio Zuid (IV regio zuid)	
4*	GS	GS regio Zuid (IV regio midden)	
5*	GS	GS regio Noord (IV regio noord)	
6*	GS	GS regio Noord (IV regio midden)	

TIB-007

Aanwijscodes TenneT aanwijzing (Description of code of nomination)

Versiedatum 15-04-2024

7*	GS	GS regio West (IV regio zuid)
----	----	-------------------------------

* Combinatie van deze codes zijn ook mogelijk i.v.m. overlappings van de IV regio's

Z	Tenz	
Code	SP	Beperking
0	Tenz	Geen beperking (IV regio midden, west en zuid)
1	Tenz	Utrecht (IV regio midden)
2	Tenz	Zuid-Holland (IV regio west)
3	Tenz	Zeeland (IV regio zuid)

R	Reddyn	
Code	SP	Beperking
0	Reddyn	Geen beperking (IV midden, west en noord)
1	Reddyn	Friesland (IV noord)
2	Reddyn	Noord-Holland (IV west)
3	Reddyn	Gelderland/ Flevopolder (IV midden)

T	TenneT (alle serviceproviders)	
Code	Regio	Beperking
0	Landelijk	Geen beperking
1	IV west	IV west
2	IV noord	IV noord
3	IV zuid	IV zuid
4	IV midden	IV midden

TIB-007

Aanwijscodes TenneT aanwijzing (Description of code of nomination)

Versiedatum 15-04-2024

Code 7

De zevende code wordt weergegeven met een letter. Deze code heeft als functie om een extra toevoeging aan de aanwijzing te koppelen. Hiervoor gelden de volgende codes:

Code	Omschrijving
B	Tijdens calamiteiten bevoegd om namens TenneT een blauw hesje te dragen.
I	OIV is bevoegd om tijdens zijn storingsdienst op te treden als OIV buiten zijn toegewezen assets, maar wel binnen zijn aangewezen regio
J	IV storingsdienst (landelijk) en/ of bevoegd om waar te nemen buiten eigen regio.
K	Aanvullende bevoegdheid voor Inspectie van elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140
L	Reserve
O	Reserve
R	Reserve
S	Reserve
T	Bevoegdheid en tevens beperking tot alleen toezichthouder E-veiligheid.
X	Geen toevoeging van toepassing.
Z	Op deze aanwijzing is een beperking van toepassing. (Beschreven bij opmerkingen op de aanwijzing)

(let op: in sommige situaties kunnen er meerdere codes van toepassing zijn).